



INTERTOOL.ua

инструмент в каждый дом

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

UA RU

МІКСЕР РУЧНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ МИКСЕР РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ DT-0130



Будь ласка, прочитайте і ознайомтесь з посібником з експлуатації перед використанням та дотримуйтесь правил безпеки і інструкцій щодо застосування. Недотримання інструкції може призвести до травм або поломки інструменту.

Пожалуйста, прочитайте и ознакомьтесь с пособием по эксплуатации перед использованием и следуйте всем его правилам безопасности и инструкциям по применению. Несоблюдение инструкции может привести к травмам или поломке инструмента.

Спасибо за то, что выбрали продукт торговой марки INTERTOOL.

Дякуємо за те, що вибрали продукт торгової марки INTERTOOL.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	3
3.	УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	4
4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
5.	ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА ИНСТРУМЕНТА.....	8
6.	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	8
7.	ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	10

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Приобретенный Вами миксер предназначен для перемешивания строительных смесей, клеев для обоев и керамической плитки, компаундов и красок в бытовых условиях. Качество смесей, приготовленных миксером, значительно выше, чем если бы смесь готовили вручную.

При покупке миксера требуйте проверки путем включения его в сеть.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Применение в миксере коллекторного электропривода с двойной изоляцией обеспечивает максимальную электробезопасность при работе от сети переменного тока без применения индивидуальных средств защиты и заземляющих устройств.

Миксер должен использоваться в соответствии с назначением и требованиями, указанными в данном паспорте.

При работе с миксером необходимо соблюдать следующие правила:

- производите смену рабочего инструмента, устраняйте неисправности только после отсоединения штепсельной вилки от сети;
- не оставляйте без надзора миксер, включенный в электросеть;
- отключайте миксер от электросети на время перерыва и по окончании работы, при переносе с одного рабочего места на другое, а также при перерыве подачи напряжения или заклинивании движущихся частей;
- следите за состоянием изоляции шнура питания, не допускайте непосредственного соприкосновения шнура питания с горячими и масляными поверхностями, его натяжения, перекручивания и попадания под различные предметы;
- не работайте миксером с приставных лестниц;
- при работе с миксером рекомендуется применение защитных очков;
- при работе с миксером рекомендуется использование индивидуальных средств шумозащиты.

Эксплуатация миксера ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- в помещениях со взрывоопасной, а также химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию;
- в условиях воздействия капель и брызг, на открытых площадках во время снегопада или дождя;

- в случае повреждения штепсельной вилки или изоляции шнура питания;
- при неисправном выключателе или нечеткой его работе;
- при искрении щеток на коллекторе, которое сопровождается появлением кругового огня на его поверхности;
- при появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
- при появлении повышенного шума, стука или вибрации;
- при поломке или появлении трещин в корпусных деталях;
- при повреждении рабочего инструмента.

3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящие указания мер безопасности распространяются на машины ручные электрические: лобзики (пилы маятниковые), пилы, фуганки, рубанки, шуруповерты, перфораторы, краскораспылители, миксеры, металлорезы, машины полировальные, фрезерные, сверлильные, шлифовальные, и именуемые в дальнейшем «машины».

При эксплуатации машины для предупреждения возможности пожара, поражения электрическим током и появления травм следует всегда соблюдать меры безопасности. Перед началом работы прочтите настоящие указания.

Для обеспечения безопасности следует:

1. Соблюдать чистоту на рабочем месте. Захламленность рабочей зоны способствует возникновению травм.
2. Учитывать влияние окружающей среды. Беречь машину от дождя и снега. Обеспечивать хорошее освещение рабочей зоны.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя;
 - пользоваться машиной вблизи воспламеняющихся жидкостей и газов;
 - применять машину во взрывоопасных помещениях или в помещениях с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию;
 - заземлять машину;
 - работать с машиной, стоя на приставных лестницах.
3. При подготовке машины к работе следует проводить:
 - проверку комплектности и надежности крепления деталей;

- внешний осмотр (исправность шнура питания, его защитной трубки и штепсельной вилки), целостность изоляционных деталей корпуса и рукоятки, наличие защитных кожухов и их исправность;

- проверку четкости работы выключателя;

- проверку работы на холостом ходу.

4. Беречься от поражения электрическим током.

Предупреждать контакт тела с заземленными поверхностями и предметами (трубами, батареями отопления, холодильниками и т.д.).

Сверлить отверстия и пробивать борозды в стенах, панелях и перекрытиях, в которых может быть расположена скрытая электропроводка, а также проводить другие работы, при которых может быть повреждена изоляция электрических проводов и установок, следует только после отключения этих проводов и установок от источников питания. При этом должны быть приняты меры по предупреждению появления на них случайного напряжения. Машиной разрешается проводить работы без использования индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током.

5. Не допускать присутствия посторонних лиц.

Не допускать присутствия детей и посторонних лиц в рабочем помещении.

Не передавать машину лицам, не имеющим права пользоваться ею.

6. По окончании работы:

Хранить машину в сухом, закрытом помещении, недоступном для детей.

7. Соблюдать режим работы.

Не перегружать машину, соблюдать рекомендуемый для нее режим работы.

Не превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в руководстве по эксплуатации (в случае, если она указана).

Запрещается эксплуатировать машину при возникновении в процессе работы хотя бы одной из следующих неисправностей

- повреждения штепсельного соединения, шнура питания или его защитной трубки;
- нечеткой работы выключателя;
- искрения щеток на коллекторе, сопровождающегося появлением кругового огня на его поверхности;
- появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
- появления стука;
- поломки или появления трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном кожухе;

- повреждения сменного рабочего инструмента.

8. Пользоваться машиной по назначению.

Не пользоваться машиной в таких целях и для такой работы, для которой она не предназначена. Применять рекомендуемый сменный рабочий инструмент.

9. Носить подходящую одежду.

Носить одежду, исключаящую возможность ее захвата подвижными деталями машины. Не надевать украшения. При работе на открытом воздухе рекомендуется пользоваться резиновыми перчатками и обувью, исключаящей скольжение. Длинные волосы необходимо прикрывать повязкой или сеткой.

10. Использовать защитные приспособления.

Пользоваться защитными очками. Использовать во время работы защитную маску. При высокой запыленности пользоваться маской-фильтром. Использовать при необходимости средства защиты от повышенного шума.

11. Не подвергать механическим нагрузкам шнур питания.

Шнур питания машины должен быть защищен от случайного повреждения (например, его следует подвешивать). Непосредственное соприкосновение шнура с горячими и масляными поверхностями не допускается.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без надзора машину, подключенную к электрической сети;
- переносить машину за шнур;
- выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур;
- натягивать и перекручивать шнур питания, подвергать его нагрузкам (например, ставить на него груз).

12. Надежно закреплять обрабатываемые материалы и предметы.

Для закрепления материалов и предметов использовать зажимные устройства или тиски. Это обеспечивает безопасность работы и свободу рук.

13. Сохранять устойчивое положение во время работы.

Всегда обеспечивать хорошую опору и равновесие во время работы.

14. Содержать машину в порядке.

Содержать машину в чистоте и хорошем рабочем состоянии. Бережно обращаться с машиной, не подвергать ударам, перегрузкам, воздействию грязи, нефтепродуктов. Производить смазку машины и замену деталей в соответствии с руководством по эксплуатации. Периодически производить

осмотр шнура питания, при повреждении ремонтировать в соответствующем специализированном предприятии. Периодически производить осмотр удлинительных проводов и при повреждении заменять.

15. Отключать машину от сети.

Машина должна быть отключена выключателем при внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети, заклинивания движущихся деталей и т.п.).

Машину следует отключать от сети штепсельной вилкой при смене рабочего инструмента, при установке насадок и регулировке, при переносе с одного рабочего места на другое, при перерывах в работе, перед техобслуживанием, по окончании работы.

16. Убирать наладочный инструмент.

Выработать привычку перед включением машины проверять, убрал ли наладочный инструмент (отвертки, ключи) из рабочей зоны.

17. Предупреждать непроизвольное включение.

Избегать случайного нажатия выключателя. Следить при включении в сеть, чтобы выключатель не был включен.

18. Применять при наружных работах.

При наружных работах применять только удлинительный провод, предназначенный и имеющий маркировку для применения при наружных работах.

19. Быть предельно внимательным во время работы.

Не терять здравого смысла. Следить за выполняемой операцией. Не включать машину в состоянии усталости.

20. Использование в производственных условиях.

При использовании машины в производственных условиях дополнительно к указанным требованиям по безопасности необходимо руководствоваться правилами безопасности, действующими на предприятии и разработанными в соответствии с требованиями стандартов безопасности труда применительно к машинам ручным электрическим.

21. Ремонт машины должен производиться только специализированным предприятием. При поломках или неисправной работе инструмента, следует обращаться в специализированные сервисные центры.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети	230 В
Частота сети	50 Гц
Потребляемая мощность	1200 Вт
Рекомендуемый размер насадки	100/120/140 мм
Число оборотов (об/мин)	100-400/100-700

5. ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА ИНСТРУМЕНТА



6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Продолжительность службы миксера и его безотказная работа во многом зависит от правильного обслуживания, своевременного устранения неисправностей, тщательной подготовки к работе, соблюдения правил хранения.

Перед пуском у отключенного от сети миксера необходимо проверить:

- соответствие напряжения и частоты тока в сети паспортным данным миксера;

- надежность крепления деталей и затяжку всех резьбовых соединений;
- исправность шнура питания и штепсельной вилки, целостность корпуса;
- надежность крепления рабочего инструмента на шпинделе.

После проведения всех перечисленных проверок необходимо проверить на холостом ходу в течение одной минуты работу выключателя и регулятора скорости вращения.

При этом проверяется общее техническое состояние, в том числе отсутствие повышенных шумов, стуков и вибраций, дыма или запаха горячей изоляции.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Установите миксер-насадку с помощью ключа, обращая внимание на правильность и надёжность крепления хвостовика насадки в резьбовом отверстии шпинделя.

- Включение миксера производится нажатием клавиши выключателя. Скорость вращения плавно регулируется от минимума до максимума регулятором с одновременным погружением насадки в материал, предназначенный для перемешивания.

- Необходимо следить за нагревом миксера во избежание его перегрузки и выхода электродвигателя из строя.

- Миксер обладает большим крутящим моментом, поэтому при работе с материалами с большой плотностью, ёмкость с перемешиваемым материалом должна быть надёжно закреплена на полу, работающий с миксером должен быть предельно внимательным и сохранять устойчивое положение тела во время выполнения работы.

- После окончания работы необходимо отключить миксер от сети, произвести очистку его от пыли и остатков перемешиваемого материала, свернуть шнур питания.

- При длительном перерыве в работе миксера выходной конец шпинделя смазать консервационной смазкой.

- Хранить миксер следует при температуре от +1 до +35°C и верхнем значении относительной влажности воздуха 80% при температуре +20°C.

- Место хранения не должно быть доступно для детей.

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт.

Гарантия не распространяется на изделия с дефектами, возникающими в результате эксплуатации с нарушениями требований руководства по эксплуатации, в т.ч.:

- работа изделия с перегрузкой электродвигателя;
- механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ;
- проникновения жидкостей, посторонних предметов внутрь изделия.

Гарантия не распространяется:

- на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки инструмента, а также повреждения, наступившие в следствие неправильного хранения (коррозия металлических частей) и небрежной эксплуатации;

- на быстроизнашиваемые части (угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности (патроны) и сменные быстроизнашиваемые приспособления, за исключением случаев повреждений вышеперечисленных частей, произошедших вследствие гарантийной поломки изделия;

- естественный износ изделия (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение);

- на изделие, вскрывавшееся или ремонтировавшееся в течении гарантийного срока вне гарантийной мастерской;

- на изделие с удаленным, стертым или измененным заводским номером.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	13
2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ.....	13
3. ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ	14
4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	17
5. ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА ИНСТРУМЕНТА.....	17
6. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ	17
7. ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА	18

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Придбаний Вами міксер призначений для перемішування будівельних сумішей, клеїв для шпалер і керамічної плитки, компаундів і фарб в побутових умовах. Якість сумішей, приготованих міксером, значно вище, ніж якби суміш готували вручну.

При покупці міксера вимагайте перевірки шляхом включення його в мережу.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Застосування в міксері колекторного електроприводу з подвійною ізоляцією забезпечує максимальну електробезпека при роботі від мережі змінного струму без застосування індивідуальних засобів захисту і заземлюючих пристроїв.

Міксер повинен використовуватися відповідно до призначення і вимогами, зазначеними в даному паспорті.

При роботі з міксером необхідно дотримуватися таких правил:

- робите зміну робочого інструменту, усувайте несправності тільки після від'єднання штекер від мережі;

- не залишайте без нагляду міксер, включений в електромережу;
- відключайте міксер від електромережі на час перерви і після закінчення роботи, при перенесенні з одного робочого місця на інше, а також при перерві подачі напруги або заклинювання рухомих частин;
- стежте за станом ізоляції кабелю живлення, не допускайте безпосереднього зіткнення шнура харчування з гарячими і масляними поверхнями, його натягу, перекручування і потрапляння під різні предмети;
- заняття не будете робити міксером з приставних драбин;
- при роботі з міксером рекомендується застосування захисних окулярів;
- при роботі з міксером рекомендується використання індивідуальних засобів шумозахисту.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ МІКСЕРА ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- в приміщеннях з вибухонебезпечним, а також хімічно активним середовищем, яка руйнує метали і ізоляцію;
- в умовах впливу крапель і бризок, на відкритих майданчиках під час снігопаду або дощу;
- у разі пошкодження штепсельної вилки або ізоляції кабелю живлення;
- при несправному вимикачі або нечіткої його роботі;
- при іскрінні щіток на колекторі, що супроводжується появою кругового вогню на його поверхні;
- при появі диму або запаху, характерного для ізоляції, що горить;

- при появі підвищеного шуму, стукоту або вібрації;
- при поломці або появі тріщин в корпусних деталях;
- при пошкодженні робочого інструмента.

3. ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

Справжні вказівки заходів безпеки розповсюджуються на машини ручні електричні: лобзики (пили маятникові), пили, фуганки, рубанки, шуруповерти, перфоратори, фарборозпилювачі, міксери, металлорези, машини полірувальні, фрезерні, свердлильні, шліфувальні, і іменовані надалі «машини».

При експлуатації машини для попередження можливості пожежі, ураження електричним струмом та появи травм слід завжди дотримуватися заходів безпеки. Перед початком роботи прочитайте ці вказівки.

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СЛІД:

1. Дотримуватись чистоти на робочому місці. Захаращеність робочої зони сприяє виникненню травм.
2. Враховувати вплив навколишнього середовища. Берегти машину від дощу і снігу. Забезпечувати хороше освітлення робочої зони.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- працювати в умовах впливу крапель і бризок, а також на відкритих майданчиках під час снігопаду або дощу;
- користуватися машиною поблизу займистих рідин і газів;
- застосовувати машину у вибухонебезпечних приміщеннях або в приміщеннях з хімічно активним середовищем, яка руйнує метали і ізоляцію;
- заземлити машину;
- працювати з машиною, стоячи на приставних сходах.

3. При підготовці машини до роботи слід проводити:

- перевірку комплектності і надійності кріплення деталей;
- зовнішній огляд (справність шнура живлення, його захисної трубки і тепсельної вилки), цілісність ізоляційних деталей корпусу і рукоятки, наявність захисних кожухів та їх справність;
- перевірку чіткості роботи вимикача;
- перевірку роботи на холостому ходу.

4. Берегтися від ураження електричним струмом.

Попереджати контакт тіла з заземленими поверхнями і предметами (трубами, батареями опалення, холодильниками і т.д.).

Свердлити отвори і пробивати борозни в стінах, панелях і перекриттях, в яких може бути розташована прихована електропроводка, а також проводити інші роботи, при яких може бути пошкоджена ізоляція електричних проводів і установок, слід тільки після відключення цих проводів і установок від джерел живлення. При цьому повинні бути вжиті

заходи щодо попередження появи на них випадкового напруги. Машиною дозволяється проводити роботи без використання індивідуальних засобів захисту від ураження електричним струмом.

5. Не допускати присутності сторонніх осіб.

Не допускати присутності дітей і сторонніх осіб в робочому приміщенні. Чи не передавати машину особам, які не мають права користуватися нею.

6. Після закінчення роботи:

Зберігати машину в сухому, закритому приміщенні, недоступному для дітей.

7. Дотримуватися режим роботи.

Чи не перевантажувати машину, дотримуватися рекомендований для неї режим роботи.

Не перевищувати гранично допустиму тривалість роботи, вказану в керівництві по експлуатації (у разі, якщо вона вказана).

Забороняється експлуатувати машину при виникненні в процесі роботи хоча б однієї з таких несправностей

- пошкодження штепсельного з'єднання, кабелю живлення або його захисної трубки;
- нечіткої роботи вимикача;
- іскріння щіток на колекторі, що супроводжується появою кругового вогню на його поверхні;
- появи диму або запаху, характерного для ізоляції, що горить;
- появи стуку;
- полумки або появи тріщин в корпусних деталях, рукоятці, захисному кожусі;
- пошкодження змінного робочого інструмента.

8. Користуватися машиною за призначенням.

Не користуватися машиною в таких цілях і для такої роботи, для якої вона не призначена. Застосовувати рекомендований змінний робочий інструмент.

9. Носити відповідний одяг.

Носити одяг, що виключає можливість її захоплення рухомими деталями машини. Чи не надягати прикраси. При роботі на відкритому повітрі рекомендується користуватися гумовими рукавичками і взуттям, що виключає ковзання. Довге волосся необхідно прикривати пов'язкою або сіткою.

10. Використовувати захисні пристосування.

Користуватися захисними окулярами. Використовувати під час роботи захисну маску. При високій запиленості користуватися маскою-фільтром. Використовувати при необхідності засоби захисту від підвищеного шуму.

11. Не піддавати механічним навантаженням шнур живлення.

Шнур живлення машини повинен бути захищений від випадкового пошкодження (наприклад, його слід підвішувати). Безпосереднє зіткнення шнура з гарячими і масляними поверхнями не допускається.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- залишати без нагляду машину, підключену до електричної мережі;
- переносити машину за шнур;
- висмикувати вилку з розетки за шнур;
- натягувати і перекичувати шнур живлення, піддавати його навантажень (наприклад, ставити на нього вантаж).

12. Надійно закріплювати оброблювані матеріали і предмети.

Для закріплення матеріалів і предметів використовувати затискні пристрої або лебідки. Це забезпечує безпеку роботи і свободу рук.

13. Зберігати стійке положення під час роботи. Завжди забезпечувати хорошу опору і рівновагу під час роботи.

14. Утримувати машину в порядку. Утримувати машину в чистоті і хорошому робочому стані. Дбайливо поводитися з машиною, не піддавати ударам, перевантаженням, дії бруду, нафтопродуктів. Змащувати машини і заміну деталей відповідно до керівництвом по експлуатації. Періодично оглядати шнур харчування, при пошкодженні ремонтувати у відповідному спеціалізованому підприємстві. Періодично оглядати подовжувальних проводів і при пошкодженні замінювати.

15. Відключати машину від мережі. Машина повинна бути відключена вимикачем при раптовій зупинці (внаслідок зникнення напруги в мережі, заклинювання рухомих деталей і т.п.). Машину слід відключати від мережі штепсельною вилкою при зміні робочого інструменту, при установці насадок і регулюванні, при перенесенні з одного робочого місця на інше, при перервах в роботі, перед техобслуговуванням, після закінчення роботи.

16. Прибирати налагоджувальний інструмент. Виробити звичку перед включенням машини перевіряти, прибраний чи налагоджувальний інструмент (викрутки, ключі) з робочої зони.

17. Попереджати мимовільне включення. Уникати випадкового натискання вимикача. Стежити при включенні в мережу, щоб вимикач не був включений.

18. Застосовувати при зовнішніх роботах. При зовнішніх роботах застосовувати подовжувач провід, призначений і має маркування для застосування при зовнішніх роботах.

19. Бути гранично уважним під час роботи. Чи не втрачати здорового глузду. Стежити за виконуваною операцією. Не вмикати машину в стані втоми.

20. Використання у виробничих умовах. При використанні машини в виробничих умовах додатково до вказаних вимог з безпеки необхідно керуватися правилами безпеки, що діють на підприємстві та розробленими відповідно до вимог стандартів безпеки праці стосовно машин ручним

електричним.

21. Ремонт машини повинен проводитися тільки спеціалізованим підприємством. При поломки або несправної роботі інструменту, слід звертатись в спеціалізовані сервісні центри.

4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга в мережі	230 В
Частота мережі	50 Гц
Споживна потужність	1200 Вт
Рекомендований розмір насадки	100/120/140 мм
Число обертів (об/хв)	100-400/100-700

5. ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА ИНСТРУМЕНТА



6. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Тривалість служби міксера і його безвідмовна робота багато в чому залежить від правильного обслуговування, своєчасного усунення несправностей, ретельної підготовки до роботи, дотримання правил

зберігання.

Перед пуском у відключеного від мережі міксеру необхідно перевірити:

- відповідність напруги і частоти струму в мережі паспортними даними міксеру;

- надійність кріплення деталей і затягування всіх різьбових з'єднань;
- справність шнура живлення і штепсельної вилки, цілісність корпусу;
- надійність кріплення робочого інструмента на шпинделі. Після проведення всіх перерахованих перевірок необхідно перевірити на холостому ході протягом однієї хвилини роботу вимикача і регулятора швидкості обертання.

При цьому перевіряється загальний технічний стан, в тому числі відсутність підвищених шумів, стукотів і вібрацій, диму або запаху палаючої ізоляції.

ПІД ЧАС РОБОТИ

- Встановіть міксер-насадку за допомогою ключа, звертаючи увагу на правильність і надійність кріплення хвостовика насадки в різьбовому отворі шпинделя.

- Включення міксеру проводиться натисканням клавіші вимикача. Швидкість обертання плавно регулюється від мінімуму до максимуму регулятором з одночасним зануренням насадки в матеріал, призначений для перемішування.

- Необхідно стежити за нагріванням міксеру щоб уникнути його перевантаження і виходу електродвигуна з ладу.

- Міксер має великий крутний момент, тому при роботі з матеріалами з великою щільністю, ємність з перемішується матеріалом повинна бути надійно закріплена на підлозі, що працює з міксером повинен бути гранично уважним і зберігати стійке положення тіла під час виконання роботи.

- Після закінчення роботи необхідно відключити міксер від мережі, провести очищення його від пилу і залишків перемішуємо матеріалу, згорнути шнур живлення.

- При тривалій перерві в роботі міксеру вихідний кінець шпинделя змастити лепьохіна мастилом.

- Зберігати міксер слід при температурі від +1 до + 35 ° С і верхньому значенні відносної вологості повітря 80% при температурі + 20 ° С.

- Місце зберігання не повинно бути доступно для дітей.

7. ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Гарантійний термін експлуатації виробу - 12 місяців з дня продажу. У разі виходу виробу з ладу протягом гарантійного терміну експлуатації з вини виробника власник має право на безкоштовний гарантійний ремонт.

Гарантія не поширюється на вироби з дефектами, що виникають в результаті експлуатації з порушеннями вимог керівництво по експлуатації, в т.ч .:

- робота вироби з перевантаженням електродвигуна;
- механічні пошкодження в результаті удару, падіння і т.п .;
- пошкодження в результаті дії вогню, агресивних речовин;
- проникнення рідин, сторонніх предметів всередину виробу.

Гарантія не поширюється:

- на механічні пошкодження (тріщини, відколи й т.п.) і пошкодження, викликані впливом агресивних засобів і високих температур, попаданням сторонніх предметів у вентиляційні решітки інструменту, а також пошкодження, які настали в наслідок неправильного зберігання (корозія металевих частин) і недбалої експлуатації ;
- на швидкозношувані частини (вугільні щітки, зубчасті ремені, гумові ущільнення, сальники, захисні кожухи, мастило і т.п.), а також на змінні приналежності (патрони) і змінні швидкозношувані пристосування, за винятком випадків пошкоджень перерахованих вище частин, що сталися внаслідок гарантійної поломки виробу;
- природний знос вироби (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє або зовнішнє забруднення);
- на виріб, розкривати або ремонтувалося протягом гарантійного терміну поза гарантійній майстерні;
- на виріб з віддаленим, стертим або зміненим заводським номером.



INTERTOOL.ua

инструмент в каждый дом